

Damit Sie viel Freude an Ihrem neuen **ILVE** Herd haben, sollten Sie einige **Wichtige Hinweise** beachten:

**Lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung von Anfang bis Ende durch.**

---

Vor der ersten Benutzung achten Sie bitte darauf, dass die **Brenner richtig im Brennerfuß einrasten**. Wenn die Brenner schief aufliegen oder nicht in der Führung eingerastet sind, zündet die Flamme schlecht oder gar nicht.

Sollte der Elektrobackofen nicht funktionieren ist wahrscheinlich die Programmieruhr auf Programm gestellt. In diesem Fall lesen sie bitte die **Bedienungsanleitung der Programmieruhr**.

Ist die Kleinflammeneinstellung zu groß oder zu klein, können Sie die Einstellung wie in der Anleitung beschrieben, leicht selbst vornehmen. Hierzu brauchen Sie nur einen kleinen Schraubendreher und etwas Geduld.

---

**Zünden** sollten Sie die Brenner immer bei kleiner Flamme. Nachdem der Brenner gezündet hat, drehen Sie den Knebel auf groß und **halten den Ventilknopf noch ca. 10 sec.** gedrückt.

Dann **drücken** Sie noch mal kurz und **kräftig** und lassen den Knopf sogleich los und die Flamme hält.

Da **ILVE-** Herde mit einem Gassicherheitssystem ausgerüstet sind, müssen sich erst die Thermoelemente erwärmen, bevor die Gasflamme hält.

---

**Reinigen** lassen sich die Edelstahlflächen einfach mit handelsüblichem **Spülmittel** und warmem Wasser. Edelstahl **nie** mit ätzenden Reinigern wie Maschinengeschirrspülmittel oder Reinigern mit **Säuren** (kein Zitronen- oder Apfelmus) reinigen. Edelstahl wird sonst stumpf und fleckig. Auch die Topfträger und Brennerfüße vertragen **keine scharfen Reiniger**. Glasflächen außen mit Glasreiniger säubern. Backöfen mit Backofenreiniger oder sanften Scheuermitteln. **Lass es gut schmecken!**